



MR[®] 822 Koppelöl für die Ultraschallprüfung

Produktbeschreibung:

- ölbasierend
- für viele Oberflächen geeignet
- gute Benetzbarkeit
- geruchsneutral
- Überkopf sprühbar

Anwendungsgebiete:

- Koppelmittel für die Ultraschallprüfung

Verarbeitung:

- Prüfstück aus ca. 30 cm Entfernung gleichmäßig mit MR[®] 822 Koppelöl einsprühen, Prüfkopf aufsetzen und mit der Prüfung beginnen.
MR[®] 822 Koppelöl verteilt sich gleichmäßig unter dem Prüfkopf.

Mindesthaltbarkeit:

- 4 Jahre bei Raumtemperatur

Lieferformen:

- Aerosoldosen, 500 ml Inhalt (1 VE = 12 Dosen / Karton)